

OBLAGANJE LOMLJENIM KAMENOM

1. Oblaganje i fugiranje zida sa lomljenim pločama

A)Priprema

1. zidna površina mora biti čvrsta i stabilna
2. odabrati kamene ploče - ako je dovoljno čvrst odabrati ploče debljine 2 cm
3. kamen može biti u boji – ovisno o želji investitora
4. odabrati ploče za prvi red tako da imaju ravno dno tako da ravni dio bude okrenut prema dole



B) Izrada kamene obloge na zid

1. na zidnu površinu nabaciti cementni špric omjera 1:1 (C:P) kako bi se bolje prihvatilo cementni mort 1:3
2. Nakon toga nanijeti cementni mort na kamenu ploču i lijepite je na zid.
3. Na gornji dio prvog reda potrebno je nanijeti malo više CM jer će to držati naredni red. Prvi red je potrebno ostavi 30-ak minuta da veže pa nakon toga nastaviti sa gornjim redovima.

4. Kada se završi sa postavljanjem kamene obloge na zidu tada je vrijeme da se izvrši fugiranje.
5. Fugira se sa cementnim mortom u omjeru 1:1 cement i pijesak, isto kao i materijal za lijepljenje
6. Sve fuge između kamenih ploča, lomljenog kamena, zatvorite sa mortom dovoljnom gustim da se ne iscjeđuje po kamenim pločama
7. Kada je mort vezao , može i drugi dan – isčetkati čeličnom četkom

ZADATAK :

1. prepisati u bilježnicu cijeli tekst i nacrtati zid obložen sa kamenom